

Bedienungsanleitung



RT-70 WLAN









ewdirekt GmbH Aschhausenstraße 54 97922 Lauda-Königshofen Tel.: +49 09343-6099960 kontakt@ewdirekt.de www.ewdirekt.de

RT-70 WLAN Temperaturregler



Lieber Kunde,

Es freut uns, dass Sie sich für den Kauf unseres RT-70 WLAN Reglers entschieden haben.

I. Produktzusammenfassung:

Der RT-70 WLAN Regler ist ein WLAN-Touchscreen-Thermostat und wird zur Temperaturregelung von elektrischen Fußbodenheizungen eingesetzt. Der Regler kann per APP mit dem Mobiltelefon (Apple IOS und Anroid) gesteuert werden.

II. Technische Parameter:

200~240V 50~60Hz
≤16 Ampere
<0.3W
PC+ABS (flammhemmend)
NTC 10 kOhm
5-60°C
5-99℃
±1℃
86x86x13.3mm
-5~55℃
2.412GHz-2.484GHz
802.11b: 16±2dBm@11Mbps

III.Hauptfunktionen und Eigenschaften

- 1. WIFI für Android und Apple iOS
- 2. Große Bildschirmanzeige
- 3. Speicherfunktion zum Ausschalten
- 4. Echtzeit-Datenspeicherfunktion
- 5. Programmplan für 5 + 2 oder 6 + 1 oder 7 Tage in sechs Zeiträumen
- 6. Frostschutzfunktion
- 7. 3 Sensormodi können eingestellt werden
- 8. Mit Kindersicherung

IV. Display Informationen



V. Benutzeroberfläche Mobiltelefon



VI. Modellspezifikation

Modell	Aktuelle Belastung	Externer Sensor	Wochenp- rogramm	Kontrollierte Objekte
***WIFI-EP	16A	~	~	Für elektrische Heizgeräte

VII. Schaltplan



VIII. Bedienungsanleitung für den Thermostat

1. Tastenbelegung

- () EIN/AUS-Taste;
- O Modustaste: Umschalten zwischen manuellem Modus, automatischem Modus und programmierbarem Modus.Lange drücken, um in die Temperatureinstellungen zu gelangen.
- O Zeittaste: Stunden-, Minuten- und Wocheneinstellung.
- Auf-Taste: Zum Erhöhen der Temperatur.
- Abwärtstaste: Zum Reduzieren der Temperatur.

2. Einstellen der Kindersicherung

Lange drücken (bum, in den Kindersicherungsmodus zu gelangen, **b** wird angezeigt.

- Lange drücken () nochmal, ist die Kindersicherung verschwunden.
- 3. Displaybeleuchtung deaktivieren



Drücken Sie beim Ein- oder Ausschalten gleichzeitig die Zeittaste und die Abwärtstaste, um in den Energiesparmodus für grünes Licht zu gelangen. Der Thermostat funktioniert normal, es wird jedoch eine schwache Anzeige angezeigt.



4. Einstellen der Uhr

Zeit einstellen



Drücken 🕒 um Woche, Stunde und Minute anzuzeigen (wie in der linken Abbildung dargestellt).

Drücken 🚫 um Woche, Stunde und Minute auszuwählen. Drücken Aund um die richtige Zeit einzustellen.

5. Einstellen des programmierbaren Modus



Drücken und halten 😯 für 5 Sekunden wenn der Thermostat eingeschaltet ist, und der Bildschirm wird angezeigt "LooP" um die gewünschte Zeit und Zeitraumtemperatur einzustellen. "LooP" stellt den Kontrollmodus für den Arbeits- und Ruhetagszyklus einer Woche dar. Wiederholen Sie den Vorgang 🖓, um den Cursor zu bewegen und die eingestellte Zeit und die Temperatur für den Zeitraum auszuwählen. Drücken A und Vum die Zeitund Zeitraumtemperaturparameter einzustellen.

Der Arbeitstag ist in sechs Zeitabschnitte unterteilt, der Ruhetag ist in zwei Zeitabschnitte unterteilt. Die Zeitspannenparameter im Diagramm sind die werkseitig voreingestellten Parameter.

6. Erweiterte Einstellung



Drücken Sie die Ausschaltetaste um das Thermostat auszuschalten. Drücken Sie nun die Uhrtaste und die Ausschaltetaste gleichzeitig und das Display startet im Konfigurationsmenü.

Drücken 🚫 um den Cursor zu bewegen und die Einstellparameter auszuwählen.

Sprache	Deutsch	Langu Deutso
Sensorauswahl	In	Auswa
Grenztemp externer Sens	or: 42 °C	5-99° ℃
Externe Sensorhysterese:	2 °C	1-9°(E
Max temp. einstellen:	35 °C	5-99° ℃
Min temp. einstellen:	05 °C	5-99° C
Sensor Kalibrierung:	0° 00	0-5 ℃
Frostschutz:	Deaktiviert	Deakti
Neustart:	immer aus	immer
Raumregelungs hysterese	: 1.0 °C	0.5-3.0
Verknüpfung ausgaberichtung:	Positiv	Positiv
FAC:	08	FAC=0 wieder

Language: English/Русский/ Deutsch/Français/Italiano/Español

Auswahl interner	externer /	Sensor
5-99°C		

1-9°(Ext Sensor)

5-99℃

0-5°C

Deaktiviert/Aktiviert

immer aus/Letzten Status behalten

0 5-3 0°C

Positiv/Negativ

FAC=0 Werkseinstellungen wiederherstellen

(Drücken 🕥 , um wirksam zu werden)

Sensorfehler:

Bitte wählen Sie den richtigen Sensormodus aus. Wenn Sie einen anderen Modus auswählen oder ein Sensorfehler vorliegt, wird auf dem LCD-Bildschirm "Ext. Sensor abgefallen!" angezeigt und der Thermostat stoppt die Heizung, bis das Problem behoben ist.

IX. Bedienungsanleitung für Anschluss des Mobiltelefons

1. Installieren Sie die APP auf dem Handv

Für iOS-System: Einloggen im App Store, suchen "Smart Life" oder "Tuya Smart", können Sie es auf Ihrem iPhone herunterladen.Oder scannen Sie den folgenden Code zum Herunterladen:



Für Android-System: Melden Sie sich bei Google Play an und suchen Sie "Smart Life" ober "Tuya Smart", können Sie es auf Ihrem Handy herunterladen. Oder scannen Sie den folgenden Code zum Herunterladen:



2. Verbindung des Thermostats mit dem Mobiltelefon



Im ausgeschalteten Zustand: Halten Sie die Auf-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.



WLAN-Konfiguration starten: Wenn das WLAN-Symbol und EasyConfig auf dem Bildschirm angezeigt werden, kann die WLAN-Konfiguration verwendet werden.

Easyconfig: Die Netzwerkverteilung kann beginnen. Verbinden: Das Telefon ist normal angeschlossen. Verbunden: Vertriebsnetz fertiggestellt. ŝ DVerbinden Sie das Verteilungsnetzwerk mit der WIFI-Filialenserver-Cloud.

Bevor Sie den Netzwerkthermostat konfigurieren, überprüfen Sie bitte die notwendigen Einstellungen auf Ihrem Telefon:

Stellen Sie sicher, dass Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon einschalten. Für den WLAN-Zugriff auf Mobilgeräten kann nur die 2,4GHz Statuskonfiguration hinzugefügt werden Telefone (Name und Passwort dürfen nur Zahlen und Buchstaben enthalten, keine Symbole).

Verbindung mit Telefon

öffnen Sie die Smart Life- oder Tuya Smart-App auf Ihrem Telefon. Sie können die Begrüßungsseite der App sehen.



Wenn das WLAN-Symbol und EasyConfig auf dem Bildschirm angezeigt werden, können Sie die Konfiguration auf Ihrem Telefon starten.



Melden Sie sich an oder registrieren Sie Ihre TuyaSmart-App. Wenn das WLAN-Symbol des Thermostats schnell blinkt, können Sie mit dem Hinzufügen eines Geräts zu Ihrem Telefon beginnen.

E MIS	四 被 注意 除 四	EI 14:27	29° ILE		13 10 18	歳 200 14:29
BEOK =		•	<	Gerät hir	nzufügen	8
Gemitliches	Gerät hinzuf	fügen	Suche nat	ch Geräten in de	er Nähe. Achten S	ile darauf,
Genießen Sie ein	🕑 Szene erstel	llen	dass sich	err verat im Ko	ippiungsmodus c	erroet.
gemütliches Leber mit Umgebungsan.	등 Scannen			Manuell h	inzufügen	
Alle Geräte			Elektrisch		Steckdose	
			Beleuchtung	1.1	11	11
			Sicherheitssen sor	Steckdose (BLE+Wi-Fi)	Steckdose (Wi-Fi)	Steckdose (Zigbee)
				1.1	1.1	1.1
			Haushaltsgerät	Steckdose (BLE+Wi-Fi)	Steckdose (2.4GHz85G Hz)	Steckdose (NB-IoT)
Kein	ne Geräte		Kieines Haushaltsgerät	11		
Gerät	hinzufügen		Küchengerät	Steckdose (other)		
			Tragbare Gesu ndheitsgeräte		Reihe	
			Kamera & Sperre	0 1111	0.000	· ***
Mein Zohause Szene	Smart .	(2) Profil	Gateway-Steue	Steckdose (BLE+Wi-Fi)	Steckerleiste (Wi-Fi)	Steckerleiste (Zigbee)

Nachdem Sie auf das Menü geklickt und "Gerät hinzufügen" ausgewählt haben, sucht die APP automatisch nach dem Thermostat.



Anzeige auf APP:

Die App "Geräteerkennung laüft" , nachdem der Thermostat erkannt wurde, bitte den Regler durch "Hinzufügen" verbinden.



Wenn die WLAN-Verbindung Ihres Telefons über eine 5G-Frequenz verfügt, wechseln Sie bitte zur 2,4G-Frequenz. Klicken Sie auf Weiter.

APP-Schnittstelle auf dem Telefon

2° h.° 🖬		10 W 68 W	题 14:34
BEOK -			Ð
Gemütliches			
Zuhause Genießen S gemütliche mit Umgeb	Sie ein es Leben ungsan		
Alle Geräte			
	O		
WIFI Therm	iostat		

Die Gesamtgeräteliste der mobilen App verfügt über eine Tastenkombination zum Ein-/Ausschalten des Thermostats.

Öffnen Sie den Startbildschirm des APP-Thermostats Ihres Mobiltelefons



Thermostateinstellung am Mobiltelefon

1. Kindersicherung (Bildschirmsperre): Drücken Sie 💼 um den Thermostat zu sperren.

2. Temperatureinstellung: Sie können den Zeiger on zur Temperatureinstellung direkt ziehen. Oder drücken Sie ⊕ und ⊖ zum Einstellen des Temperaturschritts

3. Zaitraumeinstellung: Drücken 📚 Anschließend gelangen Sie in den Zeitraumeinstellungsmodus:

∎ "	@ E	🖬 🕏 🖽 12:14
← Back Week pro	gram se.	
Working day setting		5+2 >
working day setting:		
- Period 1	06:00	20.0°C
Period 2	08:00	15.0°C
Time period 3	11:30	15.0°C >
💮 Time period 4	12:30	15.0°C >
Time period 5	17:00	22.0°C
(6 Time period 6	22:00	15.0°C >
rest day setting:		
-🙀 Period 1	08:00	22.0°C >
(8 Time period 6	23:00	15.0°C >

Klicken Sie auf Arbeitsschleife: Sie können den Wochenprogrammmodus wählen: 5+2/6+1/7.

Hinweis: Wenn Sie den Programmmodus auf 7 einstellen, wird der Wochenendprogrammdaten nicht angezeigt.



Erweiterte Einstellung: Drücken 🔯 , Sie gelangen in den erweiterten Einstellungsmodus.

Advantage	Period Advantage Sensor selection Discontrol ground temperature s. 4703 ground temperature c. 7003 ream temperature c. 1703 Sets consequence celling 3505 The lower limit of tem. 5703 Peaks protection 6703 Peaks protection 6703 Temperature correction 6703 Temperature correction 6703 RESET 304	B54R.X	0 8 8 8 80 1215
Sensor selection Discovery selection (0.4 * control) ground temperature s. 42°C7 ground temperature c. 72°3 moment temperature c. 12°C7 Sensor temperature celling 35°C7 This lower limit of tem. 5°C7 Poser on al off mace. 04°F7 Temperature corrects. 6°C7 RESET 3	Sensor selection 00.4 - control of 0.0 - control of	C Dack Advanc	60
ground temperature s. (470) ground temperature c. (470) room temperature c. (470) Set temperature c. (470) The temperature competence temperature competence (450)	ground temperature s. 4000 ground temperature ca. 2000 room temperature ca. 1000 Ste temperature ca. 4000 The lever limit of tem, 4000 Foot protection 0050 Reser on and off mac, 4000 temperature consectio, 4000 RESET >	Sensor selection	
ground temperature c. 200 recent temperature c. 200 Set temperature celling 3000 The lower limit of tem. 2000 Frost protection 0005 Network on and off mac. 2000 Network of temperature correctio. 2000 RESET 0	ground temperature c. (C) room temperature calling Set temperature calling The lower limit of tem, (PCO) Prost protection (PC) Row on and off mice. (PC) Temperature correctio. (PC) RESET (C)	ground temperature s.	42°C>
room temperature col. (1°C) Set temperature celling 35°C3 The lower limit of tem. (9°C3 Frost protection 0°F5 Power on and off mac. (9°C3 Temperature col. (9°C3 RESET 0	reom temperature cells Set temperature cells The lever limit of tem. Frost protection Rever on and of macu. RESET Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set	ground temperature c.	
Set temperature celling SSCO The lower limit of tem. SCO Frost protection OFF> Power on and off mac. Always shart, down Temperature correctio. CCC RESET >	Set temperature celling 35°C) The lower limit of tem. 6°C3 Frost protection 0°F3 Power on and off mac. 6°C3 Reset 0°C3 RESET 3	room temperature co	
The lower limit of tem S*C> Frost protection OFF> Power on and off mac Always shut down Temperature correctio 0*C> RESET >	The lower limit of term. S°C> Frost protection OFF> Power on and off mac Always shart, down Temperature correctio 0°C> RESET >	Set temperature ceilin	35°C>
Frost protection OFF> Power on and off mac Always shut down> Temperature correctio 0°C> RESET >	Frost protection OFF> Power on and off mac Always shut down Temperature correctio 0°C> RESET >	The lower limit of tem.	
Power on and off mac Always shut down > Temperature correctio 0°C > RESET >	Power on and off mac Always shut down > Temperature correctio 0°C > RESET >	Frost protection	OFF>
Temperature correctio 0°C> RESET >	Temperature correctio 0°C> RESET >	Power on and off mac.	Always shut > down >
RESET	RESET >	Temperature correctio	
		RESET	

7. Umschalten zwischen manuellem und automatischem Modus: Drücken $M_{\text{Manual}}^{\text{VI}}$, um zwischen manuellem und automatischem Modus umzuschalten.

8. Ausschalten: Drücken 💭 um den Thermostat ein- oder auszuschalten.



X. Bei Verbindungsproblemen mit dem WLAN:

1. Nach dem Drücken von Konfigurieren, wenn die Verbindung fehlschlägt ist:

a. Bitte bestätigen Sie, dass sich Ihr Mobiltelefon im WLAN-Modus befindet und stellen Sie sicher, dass die (mobilen Daten) 3GHz / 4GHz ausgeschaltet sind. Bitte verbinden Sie mit 2,4GHz WLAN, nicht 5GHz WLAN.

b. Bitte fügen Sie den Namen Ihres WLAN-Routers hinzu, wir empfehlen, dass er keine Leerzeichen oder ein chinesisches Symbol enthält.

c. Bitte überprüfen Sie Ihr WLAN-Router-Passwort. Wir empfehlen nicht mehr als 32 Zeichen, keine Leerzeichen, kein leeres Passwort, keine Sonderzeichen außer Buchstaben und Zahlen. d. AP-Konfiguration: AP-Thermostat-Hotspot-Konfiguration (betreiben Sie

FAC=12 in den erweiterten Einstellungen). e. Bitte bestätigen Sie, dass das WLAN-Passwort korrekt ausgefüllt ist.

Wir empfehlen Ihnen, das Passwort zu überprüfen, damit es bei der Eingabe angezeigt wird.

2. Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, gehen Sie bitte zu "Erweiterte Einstellungen", um die entsprechende Einstellung zurückzusetzen. Oder stellen Sie die Werkseinstellungen mit "RESET" wieder her.



XI. Installationsanweisung

Dieses Produkt ist geeignet für die Installation in einer Standard Unterputzdose. Hinweis auf weitere Informationen zur Montage unter https://www.ewdirekt.eu/hilfesupport/



1. Lösen Sie die vordere Abdeckung (Geräteteil mit Display) wie in der Abbildung gezeigt, drücken Sie dazu vorsichtig das Hauptsteuerteil nach unten.

2. Verbinden Sie nun die Drähte entsprechend Schaltplanund befestigen Sie die hintere Abdeckung mit M4-Schrauben an der Montageplatte.

3. Verbinden Sie das Kabel der unteren Abdeckung mit der oberen Abdeckung.

4. Stecken Sie die Rückseite in die vier Haken der Montageplatte. Drücken Sie den Thermostat vorsichtig nach unten, um das vordere Gehäuse zu verriegeln und die Installation abzuschließen.

XII. Zusammenfassung:

Vielen Dank für Ihre Bestellung dieses Produktes!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um eine vollständige Anleitung zum Installieren und Bedienung Ihres Thermostats zu erhalten. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.

In der Box finden Sie:

Model	RT-70 WLAN
Thermostat	\checkmark
Benutzerhandbuch	\checkmark
Schrauben	\checkmark
Externer Sensor	\checkmark

Wir bieten eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufstag.

Sollten Sie die Garantie aufgrund eines Herstellerfehlers in Anspruch nehmen müssen, reparieren wir das Produkt kostenlos oder senden Ihnen ebenfalls kostenlos ein Ersatzprodukt zu. Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebedingungen.



Warning:



Das Symbol bedeutet, dass das Gerät installiert wird. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags während der Wartung. Stellen Sie daher sicher, dass es von einem professionellen Techniker bedient wird.



Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt	We declare under our sole responsibility that the product
WIFI Thermostat TGT70WIFI (RT-67 WLAN) TDS23WIFI (RT-60 WLAN) TCB38-WIFI (RT-70 WLAN schwarz) TCW38-WIFI (RT-70 WLAN weiß)	
auf das sich diese Erklärung bezieht den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht	to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following directives
ROHS / Health: EN62311, EN50665 Niederspannung / Low Voltage: EN 62368 EMV / EMC: EN 301 489 Funk / Radiofrequency: EN 300 328	
und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt	and is in conformity with the following standards or other normative documents
EN IEC 62368-1 :2020+A11 :2020 EN IEC 62311 :2020 EN 50665 :2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	
Hersteller	Manufacturer
ewdirekt GmbH D-97922 Lauda-Königshofen Aschhausenstraße 54	
Aussteller	Issuer
ewdirekt GmbH D-97922 Lauda-Königshofen Aschhausenstraße 54	
Ort, Datum <i>Place, date</i>	Lauda-Königshofen, 27.11.2023
Rechtsverbindliche Unterschriften Legally binding signatures	
(((CVV direkt ewdirekt GmbH Aschhausenstraße 54 97922 Lauda-Kgh. Tel: 09343-6099960 kontakt@ewdirekt.de www.ewdirekt.de	



Geschäftsführung, Christina Dewor

Beurteilungsblatt zur Herstellererklärung / *Verification sheet* zur EMV-, NSpRL- Konformität und ggf. weiteren RL:

Die Beurteilung des Produkts The verification of the product (s)

WIFI Thermostat TGT70WIFI-EP (RT 67 WLAN), TDS23WIFIEP.WW (RT 60 WLAN), TCB38-WIFI-EP (RT 70 WLAN schwarz), TCW38-WIFI-EP (RT 70 WLAN weiß)

ergibt: *result:*

In der serienmäßigen Ausführung erfüllen die o.g. Produkte die Forderungen der Normen: The repetition parts mentioned before comply with the requirements of the European standards:

ROHS / Health: EN62311, EN50665 Niederspannung / Low Voltage: EN 62368 EMV / EMC: EN 301 489 Funk / Radiofrequency: EN 300 328

Eine Herstellererklärung zur Konformität kann abgegeben werden. A confirmation of conformity could be declared.

Grundlage der Beurteilung:

Shanghai BEOK Control Ltd. Certificate of conformity from 16.11.2023 no.: BKC23114213KC

Datum, Unterschrift

22 eW direkt

27.11.2023, Christina Dewor

Geschäftsführung

