

RT-67 WLAN

Temperaturregler



Bedienungsanleitung

ewdirekt GmbH Aschhausenstraße 54 97922 Lauda-Königshofen

Tel.: +49 9343 60999 60 kontakt@ewdirekt.de www.ewdirekt.de

Version 67.1 10/24



Einleitung

Der Thermostat RT-67 WLAN dient zur Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen in Innenräumen.

Der Thermostat RT-67 WLAN ist ein moderner Regler und trägt zu einem energiesparenden Betrieb Ihrer Fußbodenheizung bei.

1 Technische Daten

Spannung	230 VAC, 50 Hz +/- 10%
Max. Schaltleistung	16 A (3400 W)
Stromverbrauch	< 0,3 W
Temp. Bereich mit Luftsensor	+5 bis +99 °C
Temp. Bereich mit Bodensensor	+5 bis +99 °C
Schutzklasse	IP 20
Bodensensor	NTC 10 KOhm
Abmessung	86 x 86 x 42 mm
Frequenzbereich	2.412 GHz - 2.472 GHz
Max. abgestrahlte Sendeleistung	802.11b: 17,5+-1,5dBm@11Mbps

2 Sicherheitshinweis

- Bevor Sie den Regler installieren, lesen Sie diese Beschreibung aufmerksam durch!
- Vor Ein– oder Ausbau, Reinigung oder Wartung trennen Sie den Regler von der Stromversorgung!
- Der Regler ist ausschließlich durch eine Elektrofachkraft nach den Regeln DIN-VDE und unter Einhaltung der gültigen nationalen Gesetze, Bestimmungen und Vorschriften zu installieren. Andernfalls erlischt die Garantie!
- Der Regler darf ausschließlich für die Anwendungen verwendet werden, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind!

Der RT-67 WLAN Thermostat erfüllt die

Anforderungen der EU-Ökodesign Richtlinien.

3 Position des Reglers

Der Regler soll an der Innenwand des zu beheizenden Raumes installiert werden und nach Möglichkeit vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Die Installationshöhe beträgt 110 bis 150 cm.



Bodensensor vollständig in einem Installationsrohr installieren, damit dieser wechselbar bleibt. Bodensensor nicht verkleben!

4 Installation

Dieses Produkt ist geeignet für die Installation in einer Standard Kunststoffunterputzdose. Weitere Informationen zur Montage unter **https://www.ewdirekt.eu/hilfe-support/**



- 1.Lösen Sie die vordere Abdeckung (Geräteteil mit Display) wie in der Abbildung gezeigt, drücken Sie dazu vorsichtig das Hauptsteuerteil nach unten.
- 2.Verbinden Sie nun die Drähte entsprechend Schaltplan und befestigen Sie die hintere Abdeckung mit M4-Schrauben an der Montageplatte.
- 3.Verbinden Sie das Kabel der unteren Abdeckung mit der oberen Abdeckung.
- 4. Stecken Sie die Rückseite in die vier Haken der Montageplatte. Drücken Sie den Thermostat vorsichtig nach unten, um das vordere Gehäuse zu verriegeln und die Installation abzuschließen.



5 Anschlussdiagramm



Anschlussbeschreibung:

Klemmen Nr. 1 und 2 - Anschluss der Heizmatte/Heizkabel:

- an Klemme Nr. 2 das blaue Kabel N (Neutralleiter, Null)
- an Klemme Nr. 1 das schwarze Kabel L (Leitung, Phase)

- Das PE-Erdungsgeflecht, direkt über eine Anschlussklemme an den PE des Stromnetzes

Klemmen 3 und 4 - 230-V-Stromversorgungsanschluss:

- an Klemme Nr. 4 (L), Phase

- an Klemme Nr. 3 (N), Null

Klemmen 5 und 6 - Bodensensor

Bodensensor vollständig in einem Installationsrohr installieren, damit dieser wechselbar bleibt. Bodensensor nicht verkleben!

6 Übersicht Display

- 1. An / Aus, Konfigurationsmenü
- 2. Zeit
- 3. Wochentag
- 4. Temperaturinformation
- 5. Tastensperre
- 6. Frostschutz
- 7. Manueller Modus
- 8. Heizungsanzeige
- 9. Anzeige WLAN
- 10. Ereignis Anzeige
- 11. aktuelle Temperatur
- 12. Solltemperatur
- 13. Steuerungsfeld "UP"
- 14. Steuerungsfeld "DOWN"
- 15. Uhrzeit Einstellung
- 16. Bestätigungstaste



- Ereignis 1, "Tag"

Ereignis 2, "gehen"

Vormittag

- Ereignis 5, "kommen" Nachmittag - Ereignis 6, Nacht

- Ereignis 4, "gehen" Nachmittag

- Ereignis 3, "kommen" Mittag



7 Start

7.1 Anschalten ON und OFF

Zum An- Ausschalten die Powertaste (1) drücken.

Der Regler ist eingeschaltet - alle vom Regler angezeigten Basisinformationen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms wird eingeschaltet. Der Regler ist ausgeschaltet - es werden keine Informationen auf dem Bildschirm angezeigt.

7.2 Automatic screen blanking

Der RT-67 WLAN Regler verfügt über einen Bildschirm mit automatischer Unterdrückung der Hintergrundbeleuchtung. Die Funktion wird ca. 10 Sekunden nach der letzten Änderung aktiviert. Die Hintergrundbeleuchtung wird sofort nach dem Berühren eines Kontrollkästchens am unteren Rand des Bildschirms wieder eingeschaltet. Das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung führt nicht zum Verlust der vorgenommenen Änderungen.

8.3 Zeit / Wochentag

Um die Zeit oder den Wochentag einzustellen drücken Sie die Uhrentaste (15).

Die Stundenanzeige (2) blinkt. Nutzen Sie die Pfeiltasten um die Stunden einzustellen.

Drücken Sie erneut die Uhrentaste (15), die Minutenanzeige blinkt. Nutzen Sie die Pfeiltasten um die Minuten einzustellen. Drücken Sie erneut die Uhrentaste (15) und die Anzeige für den Wochentag (3) blinkt. Nutzen Sie die Pfeiltasten um den Wochentag einzustellen.

Drücken Sie die Uhrentaste (15) um die Einstellung abzuschließen.

9. Konfigurationsmenü

Um in das Konfigurationsmenü zu kommen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- a. Drücken Sie die Powertaste (1) und schalten den Regler aus
- b. Drücken Sie gleichzeitig die Uhrentaste (15) und die Powertaste (1), der Regler schaltet sich nun im Konfigurationsmenü ein. Das Wort SEN erscheint.



9.1 Konfigurationsmenü

Über die Pfeiltasten verändern Sie die Einstellungen. Nutzen Sie die Bestätigungstaste (16) um zur nächsten Menüeinstellung zu kommen.

code	Funktion	Option	Default
SEN	Sensor- einstellung	0 - Raum 1- Boden 2 - Raum und Boden	0
OSV	Max. Bodentemperatur	5 - 99 °C	30 °C
DIF	Schalthysterese	1 - 9 °C	1 °C
SVH	Einstellbereich	5 - 99 °C	35 °C
SVL	Einstellbereich	5 - 99 °C	5 °C
ADJ	Kalibrierung Tem-	-5 / +5 °C	0 °C
FRE	Frostschutz	00 - Aus	00
PON	Sicherheitsspei- cher	00 - Aus 01 - Ein	00
DFI	Raumtemperatur-	0,5 - 3 °C	1 °C
FAC	WIFI Setting	10 oder 32 für pairing mode 00 für Reset	08

9.2 Konfiguration Beschreibung

SEN Sensorauswahl

00 - Raumsensor

Die Temperatur wird hier ausschließlich nach der Raumtemperatur geregelt.

01 - Bodensensor

Die Temperatur wird hier ausschließlich nach der Bodentemperatur geregelt. Bei dieser Einstellung wird der Raumsensor nicht genutzt.

02 - Raum- und Bodensensor

Über die Pfeiltasten wird die gewünschte Raumtemperatur eingestellt. Die max. Bodentemperatur wird über das Konfigurationsmenü begrenzt (OSV).



OSV Einstellung der max. Bodentemperatur

Hier kann eine gewünschte max. Bodentemperatur eingestellt werden. Zum Beispiel bei Laminat / Klickvinyl ~ 28 °C. Diese Option ist nur aktiv, wenn die Sensorauswahl auf 02 = Raumund Bodensensor aktiv ist.

DIF Schalthysterese

Hier wird der Temperaturunterschied zum Ein- Ausschalten festgelegt. Der Wert sollte nicht über 2 °C eingestellt werden.

SVH max. Einstellbereich

Hier kann der Wert eingestellt werden, der max. über die Pfeiltasten eingestellt werden kann.

SVL min. Einstellbereich

Hier kann der Wert eingestellt werden, der min. über die Pfeiltasten eingestellt werden kann.

ADJ Kalibrierung Temperaturanzeige

Hier kann die angezeigte Temperatur korrigiert werden.

FRE Frostschutz

Die Funktion schützt vor kompletter Abkühlung des Raumes, wenn die Heizung ausgeschaltet ist.

PON Sicherungsspeicher

Im Falle einer Stromabschaltung wird Ihre Programmierung für 10 Tage gespeichert. Diese Funktion sollte nach der vollständigen Programmierung eingeschaltet werden. Bei Änderung der Programmierung muss die Funktion aus- und eingeschaltet werden.

DFI Temperaturgenauigkeit

Hier können Sie die Temperaturgenauigkeit einstellen.

FAC WLAN Einstellung / Reset

Diese Funktion ist für die Einrichtung der WLAN Verbindung zuständig und ist separat beschrieben.

Zum RESET wählen Sie bitte den Wert 00 und bestätigen mit der Bestätigungstatste (16).

10 Manueller Modus

Mit dieser Option stellen Sie eine konstante Temperatur ein, die jederzeit beibehalten wird. Sie können diese Funktion stoppen: indem Sie den Betriebsmodus wechseln oder den Regler ausschalten.

Der manuelle Modus wird durch ein dauerhaft angezeigtes Handsymbol (7) angezeigt.

Abhängig vom im Konfigurationsmenü ausgewählten Sensortyp können Sie die Temperatur über die Pfeiltasten einstellen:

Option 00, Raumsensor - Sie stellen die Raumtemperatur ein. (nicht bei elektrischer Fußbodenheizung verwenden)

Option 01, Bodensensor - Sie stellen die Bodentemperatur ein

Option 02, Luft- und Bodensensor - Sie stellen die Raumtemperatur ein. Die Bodentemperatur wird über den Wert OSV begrenzt.

11 schnelle Temperaturanpassung

Diese Option können Sie verwenden, wenn Sie im Programm Modus sind und nur mal schnell die Temperatur ändern möchten.

Sie bleiben im Programm Modus und verstellen über die Pfeiltasten die gewünschte Temperatur. Der Modus bleibt im Programm Betrieb, das Handsymbol (7) wird angezeigt und blinkt.

Die neue Temperatur wird bis zum nächsten Programmpunkt gehalten.

12 Wochenprogrammierung

Schalten Sie den Regler an und halten die Bestätigungstaste für ca. 5 Sek. gedrückt. "LooP" erscheint im Display.

	Â			
	-21	3ø°	, 0	1
	ooP	123	4 5	
\bigcirc	C	Θ	\bigtriangleup	\bigtriangledown



12.1 Auswahl des Wochenmodus

Verwenden Sie die Pfeiltasten um den Wochenmodus auszuwählen.

Tagesereignisse



Setting 12345

Mo - Fr werden gleich programmiert. Es sind 6 Tagesereignisse einzustellen. Sa - So werden gleich programmiert. Es sind 2 Tagesereignisse einzustellen.

Setting 123456

Mo - Sa werden gleich programmiert. Es sind 6 Tagesereignisse einzustellen. So wird separat programmiert. Es sind 2 Tagesereignisse einzustellen.

Setting 1234567

Mo - So werden gleich programmiert. Es sind 6 Tagesereignisse einzustellen.

Nach der Eingabe bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste (16) das Display zeigt folgende Informationen an:

- die Temperaturanzeige des ersten Ereignisses blinkt.
- oben rechts wird das Symbol (Sonne) für das erste Ereignis angezeigt.
- über die Pfeiltasten die Temperatur einstellen
- mit der Uhrentaste (15) zur Einstellung der Stunde wechseln
- mit der Uhrentaste (15) zur Einstellung der Minuten wechseln

- mit der Bestätigungstaste (16) zum nächsten Ereignis wechseln.



Im Display wechselt die Anzeige vom ersten Ereignis auf das zweite Ereignis. Die Temperaturanzeige blinkt erneut.



Setzen Sie nun den Vorgang entsprechend der Vorgehensweise des ersten Ereignisses fort, bis alle 6 Ereignisse eingestellt sind.

Im Anschluss werden die Tage (Sa/So | So) mit den 2 Tagesereignissen eingestellt.

Nach Abschluss der Einstellungen für das letzte Ereignis am siebten Tag der Woche (Sonntag) speichert der Regler alle eingegebenen Einstellungen im Speicher, und der Regler geht in den normalen Betrieb zum Wochenprogramm. Jetzt können Sie die PON-Funktion - Notspeicher im Konfigurationsmenü aktivieren. Nach Aktivierung dieser Funktion werden alle Änderungen anstelle der Werkseinstellungen als Basisprogramm gespeichert.

13 - Tastensperre

Mit dieser Funktion kann der Regler gegen unrechtmäßige Bedienung gesperrt werden.

Sperren: halten Sie die Uhrentaste (15) für ca. 10 Sek. gedrückt. Das Schloss-Symbol (5) erscheint im Display.

Entsperren: halten Sie die Uhrentaste (15) für ca. 10 Sek. gedrückt. Das Schloss-Symbol (5) erlischt im Display.

14 - Frostschutz

Diese Funktion ermöglicht es dem Regler, im ausgeschaltetem Zustand die Umgebungstemperatur zu messen und die Mindesttemperatur auf dem Niveau von +5 °C zu halten. Die Aktivierung erfolgt über die Option FRE im Konfigurationsmenü. Der aktive Frostschutz wird über das Frostsymbol (6) im Display angezeigt.

15 - Sensor Fehlermeldung

Diese Meldung sagt aus, das der Bodensensor nicht mit dem Regler kommuniziert.

Mögliche Ursachen:

- Bodensensor nicht verbunden
- Bodensensor defekt



Weekly mode selection			
5/2	6/1	7	

Dokumentation der Programmierung

	オ	*	1		Ĩ		Ĩ		1			
	Time	Temp.										
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

Um den Programmierprozess der Steuerung zu vereinfachen, können Sie diese Tabelle verwenden. Geben Sie die entsprechenden Werte in die Felder ein.



ewdirekt GmbH Aschhausenstraße 54 97922 Lauda-Königshofen





WLAN Verbindung

Zur WLAN Regelung über Telefon oder Tablet, laden Sie bitte die BEOK Home APP herunter.











Ein Video zum Verbinden des Reglers mit Ihrem WLAN finden Sie hier: https://www.ewdirekt.eu/hilfe-support/

16 Regler einstellen



Drücken Sie die Powertaste (1) und schalten den Regler aus.

Drücken Sie gleichzeitig die Uhrentaste (15) und die Powertaste (1), der Regler schaltet sich nun im Konfigurationsmenü ein.



Wechseln Sie mit der Bestätigungstaste (16) bis zum Wert FAC und stellen mit den Pfeiltasten den Wert von 08 auf 10.

Falls mit 10 keine Verbindung zustande kommt, bitte den Wert auf 32 einstellen.



Schalten Sie den Regler wieder ein, indem Sie gleichzeitig die Uhrentaste (15) und die Powertaste (1) drücken.



Drücken Sie nun die Powertaste (1) und schalten den Regler aus.

₽ 20 0° 10			
5617 1			

Nach dem Start blinkt das WLAN Symbol auf dem Display.

Der Regler kann nun mit der BEOK Home App verbunden werden.





17 Konfiguration des WLAN Zugangs in der BEOK HOME APP

10:17	ıı ≎ 6 3)
<	Equipment
Fügen Sie ein n	eues Gerät zum WLAN-Netzwerk
WIFI Name	
WIFI Password	Ø
V	erbindung starten
//Possible.co	uses of wifi connection failure)
(User Pri	ivacy Statement for GDPR

Wählen Sie die Option "Konfigurieren" um die WLAN Einstellung zu öffnen.

Geben Sie Ihren WLAN Namen und Ihr WLAN Passwort an und drücken dann auf "Verbindung starten".

Es kann bis zu 60 Sek. Dauern, bis die App die Verbindung bestätigt.



Falls keine Verbindung hergestellt werden kann:

- verwenden Sie die neueste BEOK Home App
- verwenden Sie den Wert FAC 32 anstatt 10
- prüfen Sie ob Ihre Smartphone im WLAN mit 2,4 GHz eingeloggt ist
- Ihr WLAN Name darf kein Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten
- pr
 üfen Sie Ihr WLAN Passwort, das Passwort darf nicht l
 änger wie 32 Zeichen sein.



Falls der Regler nicht automatisch in der Liste Ihrer Thermostate angezeigt wird, gehen Sie auf "Suchen". Sie sehen nun den neuen Regler in der Suchliste, durch antippen wird er zu Ihrer Liste hinzugefügt.



18 Einstellungen BEOK HOME APP



Hinweis

Bei den mit einem roten Pfeil markierten Einstellungen, mit dem Finger auf dem Symbol bleiben, bis sich die Option öffnet.

all ing	Vodafone 🗢 07:05	97	7 % ()
	Mein Thermos	stat	C
	HVAC-HV2 ec:0b:ae:10:cb:39	PV* SV*	• (*)
	HVAC-HV2 a0:43:b0:36:5e:b3	PV•(SV•	× ()
	RT-60 Büro c8:f7:42:fa:4f:30	PV°(SV	;
	RT-65 ec:0b:ae:22:11:b5	PV 20.0 °C SV 23.0 °C	• •
S	uchen K	onfiguriere	en

Thermostat umbenennen





Grundeinstellungen

Wochenprogramm





Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt	We declare under our sole responsibility that the product
WIFI Thermostat	
TGT70WIFI (RT-67 WLAN)	
TDS23WIFI (RT-60 WLAN)	
TCB38-WIFI (RT-70 WLAN schwarz)	
TCW38-WIFI (RT-70 WLAN weiß)	
auf das sich diese Erklärung bezieht den	to which this declaration relates is in accordance
Besummungen der folgenden Richtlinien entspricht	with the provision of the following directives
ROHS / Health: EN62311, EN50665	
Niederspannung / Low Voltage: EN 62368	
EMV / EMC: EN 301 489	
Funk / Radiofrequency: EN 300 328	
und mit folgenden Normen oder normativen	and is in conformity with the following standards or
Dokumenten übereinstimmt	other normative documents
EN IEC 62268 1 :2020+011 :2020	
EN IEC 62308-1.2020	
EN 50665 :2017	
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	
Hersteller	Manufacturer
audirald Crable	
ewairekt GmbH	
Aschhausenstraße 54	
Aselinausensituise of	
Aussteller	Issuer
ewdirekt GmbH	
D-97922 Lauda-Konigshofen	
Aschnausenstraße 54	
Ort. Datum	
Place, date	Lauda-Konigshofen, 27.11.2023
Deskterer is diske Usterer heißen	
Legally binding signatures	
() Wewdirekt	
ewdirekt GmbH	
97922 Lauda-Kgh.	
kontakt@ewdrekt.de	



Geschäftsführung, Christina Dewor

Beurteilungsblatt zur Herstellererklärung / Verification sheet zur EMV-, NSpRL- Konformität und ggf. weiteren RL:

Die Beurteilung des Produkts The verification of the product (s)

WIFI Thermostat TGT70WIFI-EP (RT 67 WLAN), TDS23WIFIEP.WW (RT 60 WLAN), TCB38-WIFI-EP (RT 70 WLAN schwarz), TCW38-WIFI-EP (RT 70 WLAN weiß)

ergibt: result:

In der serienmäßigen Ausführung erfüllen die o.g. Produkte die Forderungen der Normen: The repetition parts mentioned before comply with the requirements of the European standards:

ROHS / Health: EN62311, EN50665 Niederspannung / Low Voltage: EN 62368 EMV / EMC: EN 301 489 Funk / Radiofrequency: EN 300 328

Eine Herstellererklärung zur Konformität kann abgegeben werden. A confirmation of conformity could be declared.

Grundlage der Beurteilung:

Shanghai BEOK Control Ltd. Certificate of conformity from 16.11.2023 no.: BKC23114213KC

Datum, Unterschrift

22 eW direkt direkt GmhH

27.11.2023, Christina Dewor

Geschäftsführung



ewdirekt GmbH Aschhausenstraße 54 97922 Lauda-Königshofen Tel.: +49 9343 60999 60 kontakt@ewdirekt.de www.ewdirekt.de