

Eis- und Schneemelder 1873-ESM, Einzelgerät

Schnellstart Anleitung



Der Eis- und Schneemelder 1873 ist ein Einkanalgerät, das für alle Anwendungen im Bereich Eisund Schneemeldung einsetzbar ist.

Zum Anschluss der Sensoren:

- 3354 (Dach)
- 3356,3355 (Fläche)

Das Gerät ist mit der Werkseinstellung konfiguriert (siehe Anleitung ab Seite 19 oder ab Seite 40 je nach Dokumentation)

Zum Schnellstart müssen beim ersten Einschalten lediglich die Sprache und der Sensor eingestellt werden. Die Anwendung muss auf "Einzelgerät" stehen. Wir empfehlen ebenfalls die Einstellung der Feuchteschwelle über den angegebenen Trockenwert am Sensor, alternativ über eine Trockenmessung.

Notwendige Einstellungen



Deutsch mit Save bestätigen oder Sprache mit "+" verändern und anschließend mit Save bestätigen.

$\text{Men} \ddot{u} \rightarrow \text{Installateur} \rightarrow \text{Inbetriebnahme} \rightarrow$

Bei der ersten Inbetriebnahme müssen alle Parameter unter dem oben genannten Menüpunkt eingestellt werden. Diese sind:

Anwendung



Die Anwendung muss auf "Einzelgerät" stehen. Zu den Anwendungen "Anlage" und "Mehrkanal" siehe vollständige Dokumentation "1873-ESM und 1875-ESM".

Sensortyp

Der Sensortyp steht ab Werk auf "einzustellen" und ist gemäß dem angeschlossenen Sensor auszuwählen.



Chng. drücken, mit "+" Sensor wählen und anschließend mit Save bestätigen.

Empfohlene Einstellungen

Feuchteschwelle

Es sollte geprüft werden, ob die werksseitig eingestellte Feuchteschwelle "5,0" zum verwendeten Sensor und seiner Umgebung passt.

 Zum angegebene Trockenwert auf dem Sensor je nach gewünschter Empfindlichkeit 1,0 bis 2,0 addieren und diesen Wert als Feuchteschwelle einstellen.



Chng. drücken, mit "+ oder –" den Wert verändern und mit Save bestätigen.

Sollte auf dem Sensor kein Trockenwert angegeben sein, kann dieser bei einer Testmessung ermittelt werden:

- 2. Der Sensor muss trocken sein.
- 3. Eine Testmessung starten

 $Service \rightarrow \text{ESM-Kanal} \rightarrow \text{Feuchtemessung starten}?$

Chng. drücken und mit "+" auf "Ja" verändern und mit Save bestätigen. (Springt nach der Messung automatisch auf "Nein")

Der gemessene Wert wird nach 2-3 min. im Ruhebildschirm angezeigt.

4. Den Wert ggf. wie unter 1 beschrieben verändern.

Anschlussschema 1873-ESM





tekmar Regelsysteme GmbH Möllneyer Ufer 17 D-45257 Essen mail@tekmar.de www.tekmar.de

<K-1873E-ESM> Stand 2019-04 Änderungen vorbehalten

© 2019 tekmar Regelsysteme GmbH